


電子説明書(操作ガイド)を見る



入力数字 リモコン

| | | |
|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 |
| 0 | | |

ガイド ?

ふたを開ける

本機には、電子説明書(操作ガイド)が内蔵されています。テレビ画面で使いかたや解説を読むことができます。

■ **トップページから見る**

テレビを見ているときに **ガイド** を押す

見たい項目を選んで進む

見たい情報に直接飛ぶ

例：本書や基本ガイドに“(?) ガイド501”の記載があるとき

ガイド **5** **10** **1** と押す

その解説ページを表示

■ **操作の途中で分からなくなったとき**

操作中に **ガイド** を押す

関連した説明ページを表示

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。


- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」にしてください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。
テレビの視聴後は、リモコンで電源を「切」にすることをおすすめします。
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。(? ガイド750)

パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
© Panasonic Corporation 2010

アクトビラを楽しむ

テレビの画面でインターネットが楽しめます。アクトビラのホームページから動画コンテンツなどを見ることができます。

アクトビラ ? を押すと、アクトビラのホームページへ (? 基本ガイド42ページ)



SDメモリーカードを見る (? ガイド120)

■ **写真を見る**

SDメモリーカードの静止画を再生

例：デジタルカメラの画像

●写真一覧を表示する (? ガイド121)

① **SDカード** を押す。

② **写真を見る** を選び、「決定」を押す。

●写真を分類して見る (? ガイド143)



例：写真一覧

■ **ビデオを再生する**

MPEG-2動画再生、AVCHD動画再生

例：デジタルビデオカメラの映像

●SDビデオ一覧を表示する (? ガイド580)

① **SDカード** を押す。

② **ビデオ一覧を見る** を選び、「決定」を押す。



例：SDビデオ一覧

地上デジタル放送を見るためには

付属品を確認する (? 基本ガイド裏表紙)

リモコンの準備をする (? 基本ガイド17ページ)

アンテナ線を接続する (? 基本ガイド26ページ)

B-CASカードを挿入する (? 基本ガイド25ページ)

初期設定を行う(かんたん設置設定) (? 基本ガイド28ページ)

見る 見ることができないときは? (? 基本ガイド54ページ)

お問い合わせ先(地デジ放送について)

- 総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター (地デジコールセンター)
電話番号：0570-07-0101
(IP電話等でつながらない場合は、03-4334-1111)
受付時間：平日…9:00～21:00、土日・祝日…9:00～18:00
- 社団法人 デジタル放送推進協会 <http://www.dpa.or.jp>

テレビを見る

■ **本体の電源を入れる**

TH-P46S2、TH-P42S2の電源ボタンは、本機前面にあります。

(イラスト：TH-P50G2)

はじめてご使用になるときは画面に従って「かんたん設置設定」を行ってください。

● **電源を入れる**

1 **放送を選ぶ**

- 押すと点滅します
- アクトビラ 地上アナログ放送
- デジタル 地上デジタル放送
- BS BSデジタル放送
- CS 110度CSデジタル放送(スカパー! e2)
- 押すたびにCS1とCS2が切り換わります

2 **チャンネルを選ぶ**

- 押すと放送切換ボタンが点滅します

テレビ放送の画面に戻る

ガイド ? 本機に内蔵された電子説明書(操作ガイド)を見る

ふたを開ける



acTVila
アクティビラ

SD
X2

GUIDE

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
AVCHD

TQBA0753

Panasonic

取扱説明書
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-P50G2(50V型)
TH-P46G2(46V型)
TH-P42G2(42V型)
TH-P46S2(46V型)
TH-P42S2(42V型)

かんたんガイド

●テレビを見る
●番組表を見る・録画予約する
●ピエラリンク(HDMI)を使う
●電子説明書(操作ガイド)を見る
●アクトビラを楽しむ
●SDメモリーカードを見る
地上デジタル放送を見るためには

●この「かんたんガイド」は下記の機種で共用しています。
品番 TH-P50G2/TH-P46G2/
TH-P42G2/TH-P46S2/
TH-P42S2

●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

番組表を見る・録画予約する

●アンテナ線の接続(基本ガイド26ページ)

●録画機器などの接続(接続ガイド17)

●番組表が表示されないときは…(ガイド500)

●準備はお済みですか？

※は電子説明書(操作ガイド)を示すマークです。

カラーボタン(番組表を表示中に使う)

1

番組表を押す

2

放送を選ぶ

地上アナログ放送

地上デジタル放送

BSデジタル放送

110度CSデジタル放送(スカパー！e2)

●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

3

番組を選び、「決定」を押す

選び

決定を押す

選択中の番組

4

録画予約を選び、「決定」を押す

録画予約

番組の内容が表示されます

5

予約するを選び、「決定」を押す

録画予約設定

予約する

毎週予約する

★探して毎回予約する

詳細設定

予約完了

●ビエラリンク(HDMI)非対応の録画機器の場合、別途録画機器での設定が必要です。

番組表の見かた(工場出荷時の表示例)

視聴中の映像

現在時刻(自動表示)

選択中の番組

選択中の番組の紹介

放送のチャンネル番号

リモコンのチャンネルボタン番号

放送中の番組

放送予定の番組

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

予約アイコンの見かた

見るだけ予約済み

探して毎回予約済み

録画予約済み

(時間指定予約時には表示されない場合があります。)

※ビエラリンク(HDMI)予約時には表示されません。

番組の色分け表示について

本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)の色分け表示します。

リモコンのカラーボタンを使って…

青 前日の番組表を表示

赤 翌日の番組表を表示

緑 おすすめの注目番組を表示

黄 1チャンネルずつ表示

●チャンネル切り換えは“青ボタン”と“赤ボタン”を使う。

●もう一度“黄ボタン”を押すと全チャンネル表示に戻る。

さらに便利な機能

毎週予約する

★探して毎回予約する

詳細設定

連続ドラマなど、同チャンネル・曜日・時間の番組を自動的に毎週予約します。

放送日や時間が一定でないシリーズものの番組を自動的に探して予約します。

設定を変更したいとき(ガイド280)

ビエラリンク(HDMI)を使う

HDMIケーブル(別売品)を使って接続した機器を自動的に本機と連動させ、本機のリモコン1つで操作できます。

(接続・設定は基本ガイド36、37ページ 接続ガイド1~5)

本機のリモコン1つで操作

ビエラリンク(HDMI)対応機器

ディーガまたはCATVデジタルSTB

シアター

デジタルビデオカメラまたはデジタルカメラ

プレーヤー

パソコン

VIERA Linkメニュー

ディーガの操作画面イメージ

録画した番組を再生する(ガイド481)

1

を押し

2

ディーガの操作一覧を選び、「決定」を押す

3

録画した番組を見るを選び、「決定」を押す

4

再生したい番組を選び、「決定」を押す

※接続するディーガによっては、画面の表示が異なる場合があります。

シアターで音声を聞く(ガイド551)

●音声をシアターから出すには

① を押し。

② 音声をシアターから出すを選び「決定」を押す。

詳しくは(ガイド488)

●見る番組のジャンル(映画・音楽など)に合わせて音声を自動で切り換えるには、シアターサウンドを「オート」に設定します。(ガイド490)

※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターのHDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が不要です。

番組表から録画する(ガイド251)

1

番組表を押す

●放送を選ぶときは/ /BS/ /CSを押します。

2

録画したい番組を選び、「決定」を押す

3

録画予約を選び、「決定」を押す

4

予約するを選び、「決定」を押す

今すぐ録画する(ガイド265)

1

を押し

2

見ている番組を録画を選び、「決定」を押す

●停止する場合は、「録画を停止する」を選び、「決定」を押す。